



MICRO GROOVY

- | | |
|--|--|
|  User Manual |  Uživatelská příručka |
|  Manuel D'utilisation |  Podręcznik użytkownika |
|  Manual del usuario |  Kullanıcı Kılavuzu |
|  Manuale utente |  Käyttäjän käsikirja |
|  Benutzerhandbuch |  Brukerhåndbok |
|  Manual do utilizador |  Användarhandbok |
|  Εγχειρίδιο χρήσης |  Brugervejledning |
|  ユーザーマニュアル |  Руководство пользователя |
|  Gebruikershandleiding | |



ENGLISH

PRODUCT DESCRIPTION

- ① Long press for power on/off, short press for play/pause.
- ② Short press for volume up, long press for previous song.
- ③ Short presses for different sound effects, long press for Bluetooth/TF card mode.
- ④ Short press for volume down, long press for next song.
- ⑤ Short press for clearing the original sound, long press to connect to 2 groovy mic together.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Product name: Micro Groovy
Product size: 80*80*210mm
Product weight: 300gr
Product material: ABS, mesh
Bluetooth version: V5.0
SD-card expansion: Supports up to 32G
Support mode: Bluetooth/TF card
Playback content format: MP3
Loudspeaker: Diameter 45mm, 4Ω
Speaker power: 5W
Battery capacity: 1200mah
Usage time: 3-5H
Charging time: 3-4H
Power input :DC 5V 1A



PACKAGING ACCESSORIES

- 1 Micro
- Case with strap
- 1 USB cable

HOW TO CHARGE

1. When the battery power is too low, the device will give a warning sound and automatically Turn Off.
2. Use the USB cable included to connect the device to a standard power adapter (5V) for charging. When charging, the red light will illuminate, once fully charged, the red light will turn off.

HOW TO CONNECT

1. Power on/off: Long press the ① button to turn on or off the device.
2. Bluetooth connection: Turn on the Bluetooth of your mobile phone, Search for the device and pair it for connection.
3. The Bluetooth has a memory function, and after connecting once, it can automatically connect when turned on the next time (if you need to disconnect the Bluetooth connection, you can do so through the phone settings).
4. You can switch between sound effects by short press the ③ button.
5. Short press the ⑤ button to remove the original sound, and press it again to restore the original sound.
6. If the device hasn't been used for a certain period of time, it will automatically shut down.
7. You can switch between audio sources by long press the ③ button
8. Connect 2 mic together : After connecting one device to Bluetooth successfully, hold down the ⑤ button on the other device without releasing it, and you will hear a pairing tone. This indicates a successful connection.

MEASURE AND SECURITY

1. Do not put the product near fire or strong magnetic field.
2. The packing contains important information. Retain for future reference.
3. This product is for indoor use only.
4. This product has built-in rechargeable lithium battery, please do not pollute the environment when disused and try to classify and recycle as much as possible.
5. CHOKING HAZARD Small parts, not for children under 3 years.
6. Regularly check the integrity of the product. If there are any obvious damaged parts, please stop using it and keep it away from children. Do not let children play with disintegrated, damaged or deformed products to avoid accidental swallowing, suffocation and other hazards.
7. Never remove the casing from this unit.
8. Never place this device on top of other electrical equipment.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched, especially at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the unit. Check that the supply voltage corresponds to the voltage indicated on the plate at the rear of the unit. When unplugging, always remove the plug from the socket. Never pull on the cord. Before plugging in, ensure that all other connections have been made.

10. Use only equipment/accessories recommended by the manufacturer.
11. Refer all repairs to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, including :
 - if the power cord is damaged ;
 - if liquid has been spilled or objects inserted into the unit;
 - if the unit has been exposed to rain or moisture;
 - if the unit does not operate normally ;
 - if the unit has been dropped or subjected to impact.
12. Never block ventilation openings.
13. Ensure that there is sufficient, stable space around the unit for ventilation.
14. This device should be used in a temperate environment, away from direct sunlight, open flames or heat, heaters, stoves or any other appliance (including amplifiers) that generates heat. Do not install near heat sources.
15. The batteries (battery pack or installed batteries) must not be exposed to excessive heat, such as sunlight, fire, etc.
16. Always unplug the unit before cleaning. Do not lubricate any part of this unit. Clean with a soft cloth. Do not use abrasive products or aggressive cleaners.
17. Make sure you always have easy access to the power cord, plug or adapter, so that you can disconnect this unit from the mains if necessary.
18. Do not use this device near water. It must not come into contact with dripping or splashing water. Do not use this device in damp or wet environments.
19. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
20. This appliance may be used by children aged 8 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed in its safe use and understand the risks involved. Children must not play with the appliance or cord (risk of strangulation). Cleaning and maintenance must not be carried out by unsupervised children.
21. This device may only be operated on extra-low voltage.
22. The battery must be removed from the unit before disposal. The device must be disconnected from the power supply when the battery is removed.



WARNING: Risk of hearing damage!

- Set the volume of the playback device to a low level before connecting the stereo headphones to the sound source.
- Avoid exposure to excessive volume, especially if you use your headphones for long periods or frequently. Excessive volume can cause permanent hearing damage.





The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Your product has been designed and manufactured using high-quality materials and components that can be recycled and reused.
Please note the environmental aspects of battery disposal.



When this crossed-out wheeled garbage can symbol appears on a product, it means that the product is covered by European Directive 2002/96/EC. Please check your local separate collection system for electrical and electronic products. Please act in accordance with local regulations and do not dispose of your old products with household waste. By disposing of this product, you are also helping to prevent potentially negative consequences for the environment and human health.



FRANÇAIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

- ① Appui long pour la mise en marche/arrêt; appui courte pour lecture/pause.
- ② Appui court pour augmenter le volume; appui longue pour la chanson précédente.
- ③ Appui court pour différents effets sonores; appui longue pour le mode Bluetooth/carte SD.
- ④ Appui court pour baisser le volume; appui longue pour la chanson suivante.
- ⑤ Appui court pour effacer le son original; appui long pour connecter 2 micro Groovy ensemble.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du produit : Micro Groovy
Taille du produit : 80*80*210mm
Poids du produit : 300gr
Matériau du produit : ABS, mesh
Version Bluetooth : V5.0
Extension de la carte SD : jusqu'à 32G
Mode de prise en charge : Bluetooth/Carte SD
Format de lecture du contenu : MP3
Haut-parleur : Diamètre 45 mm, 4Ω
Puissance du haut-parleur : 5W
Capacité de la batterie : 1200mah
Durée d'utilisation : 3-5H
Temps de charge : 3-4H
Entrée d'alimentation : DC 5V 1A



ACCESSOIRES D'EMBALLAGE

- 1 Micro
- Étui avec sangle
- 1 câble USB

COMMENT CHARGER

1. Lorsque la batterie est trop faible, l'appareil émet un signal sonore et s'éteint automatiquement.
2. Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil à un adaptateur électrique standard (5V) pour le charger. Pendant la charge, le voyant rouge s'allume. Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.

COMMENT SE CONNECTER

1. Allumer/éteindre : Appuyez longuement sur le bouton ① pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Connexion Bluetooth : Activez le Bluetooth de votre téléphone portable, recherchez l'appareil et associez-le pour la connexion.
3. Le Bluetooth a une fonction de mémoire, et après s'être connecté une fois, il peut se connecter automatiquement lorsqu'il est allumé la fois suivante (si vous avez besoin de déconnecter la connexion Bluetooth, vous pouvez le faire par le biais des paramètres du téléphone).
4. Vous pouvez passer d'un effet sonore à l'autre en appuyant brièvement sur le bouton ③.
5. Appuyez brièvement sur le bouton ⑤ pour supprimer le son d'origine, et appuyez à nouveau pour rétablir le son d'origine.
6. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps, il s'éteint automatiquement.
7. Vous pouvez passer d'une source audio à l'autre en appuyant longuement sur le bouton ③.
8. Connecter 2 micros ensemble : Après avoir connecté un appareil Bluetooth avec succès, maintenez le bouton ⑤ de l'autre appareil enfoncé sans le relâcher, et vous entendrez une tonalité d'appariement. Cela indique que la connexion a réussi.

MESURE ET SÉCURITÉ

1. Ne pas placer l'appareil à proximité d'un feu ou d'un champ magnétique puissant.
2. L'emballage contient des informations importantes. Conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
3. Ce produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
4. Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable, veuillez ne pas polluer l'environnement lorsqu'il est hors d'usage et essayez de le trier et de le recycler autant que possible.
5. DANGER D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces, interdites aux enfants de moins de 3 ans.
6. Vérifier régulièrement l'intégrité du produit. Si des pièces endommagées sont visibles, cessez de l'utiliser et tenez-le hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec des produits désintégrés, endommagés ou déformés afin d'éviter tout risque d'ingestion accidentelle, d'étouffement ou autre.
7. Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
8. Ne placez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
9. Protégez le cordon d'alimentation de façon à éviter de marcher dessus ou

de le coincer, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil. Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque à l'arrière de l'appareil. Lorsque vous débranchez la prise secteur, retirez toujours la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon. Avant de brancher la prise secteur, assurez-vous d'avoir effectué tous les autres branchements.

10. Utilisez uniquement des équipements/accessoires recommandés par le fabricant.

11. Confiez toutes les réparations de l'appareil à des réparateurs qualifiés. Une réparation est nécessaire quand l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière, notamment :

- si le cordon d'alimentation est endommagé ;
- en cas de déversement de liquide ou d'insertion d'objets dans l'appareil ;
- en cas d'exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité ;
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement ;
- ou si l'appareil est tombé ou a subi un choc.

12. Ne bloquez jamais les orifices de ventilation.

13. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant et stable autour de l'appareil pour assurer la ventilation.

14. Cet appareil doit être utilisé dans un environnement tempéré, à l'abri de la lumière directe du soleil, des flammes nues ou de la chaleur, des appareils de chauffage, des cuisinières ou de tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui génère de la chaleur. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur.

15. Les batteries (bloc-batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, un incendie, etc.

16. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. Ne lubrifiez aucune partie de cet appareil. Nettoyez-le avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de nettoyants agressifs.

17. Assurez-vous de toujours pouvoir accéder facilement au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur, afin de pouvoir débrancher cet appareil de la prise secteur si nécessaire.

18. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau. Il ne doit pas entrer en contact avec des gouttes ni des éclaboussures. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide ou mouillé.

19. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.

20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil, ni avec le cordon (risque d'étranglement). Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

21. Cet appareil doit être alimenté uniquement en très basse tension.

22. La batterie doit être retirée de l'appareil avant de le mettre au rebut. L'appareil doit être débranché de l'alimentation lorsque vous retirez la batterie.



ATTENTION ! Risque de lésions auditives

- Réglez le volume du dispositif de lecture à un faible niveau avant de connecter le casque stéréo à la source sonore.
- Évitez l'exposition à un volume sonore excessif, notamment en cas d'utilisation prolongée ou fréquente. Un volume excessif peut entraîner des lésions auditives permanentes.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral avertit les utilisateurs de la présence, à l'intérieur de l'appareil, de tensions électriques dangereuses non isolées suffisamment puissantes pour présenter un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle indique la présence de consignes importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des batteries.



Lorsque ce symbole d'une poubelle barrée sur roues se trouve sur un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/CE. Veuillez vous informer du système local de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques. Veuillez agir selon les règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. En assurant l'élimination de ce produit, vous aidez également à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine.



ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ① Pulsación larga para encender/apagar, pulsación corta para reproducir/pausar.
- ② Pulsación corta para subir volumen, pulsación larga para canción anterior.
- ③ Pulsaciones cortas para diferentes efectos de sonido, pulsación larga para modo Bluetooth/tarjeta TF.
- ④ Pulsación corta para bajar volumen, pulsación larga para la canción siguiente.
- ⑤ Pulsación corta para borrar el sonido original, pulsación larga para conectar a 2 groovy mic juntos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del producto: Micro Groovy
Tamaño del producto: 80*80*210mm
Peso del producto: 300gr
Material del producto: ABS, malla
Versión de Bluetooth: V5.0
Expansión de tarjeta SD: Soporta hasta 32G
Modo de soporte: Bluetooth/Tarjeta TF
Formato de contenido de reproducción: MP3
Altavoz: Diámetro 45mm, 4Ω
Potencia del altavoz: 5W
Capacidad de la batería: 1200mah
Tiempo de uso: 3-5H
Tiempo de carga: 3-4H
Entrada de alimentación: DC 5V 1A



ACCESORIOS DE ENVASADO

- 1 Micro
- Estuche con correa
- 1 cable USB

CÓMO CARGAR

1. Cuando la carga de la batería sea demasiado baja, el aparato emitirá un sonido de aviso y se Apagará automáticamente.
2. Utilice el cable USB incluido para conectar el dispositivo a un adaptador de corriente estándar (5V) para cargarlo. Durante la carga, la luz roja se iluminará, una vez cargado completamente, la luz roja se apagará.

CÓMO CONECTARSE

1. Encendido/apagado: Pulsa prolongadamente el botón ① para encender o apagar el dispositivo.
2. Conexión Bluetooth: Enciende el Bluetooth de tu teléfono móvil, Busca el dispositivo y emparéjalo para la conexión.
3. El Bluetooth tiene una función de memoria, y después de conectarse una vez, puede conectarse automáticamente cuando se enciende la próxima vez (si necesita desconectar la conexión Bluetooth, puede hacerlo a través de la configuración del teléfono).
4. Puede cambiar entre los efectos de sonido pulsando brevemente el botón ③.
5. Pulsa brevemente el botón ⑤ para eliminar el sonido original, y vuelve a pulsarlo para restaurar el sonido original.
6. Si el dispositivo no se ha utilizado durante un cierto periodo de tiempo, se apagará automáticamente.
7. Puede cambiar entre fuentes de audio pulsando prolongadamente el botón ③.
8. Conectar 2 micro juntos : Después de conectar un dispositivo a Bluetooth con éxito, mantén pulsado el botón ⑤ del otro dispositivo sin soltarlo, y oírás un tono de emparejamiento. Esto indica que la conexión se ha realizado correctamente.

MEDIDA Y SEGURIDAD

1. No coloque el producto cerca del fuego o de un campo magnético intenso.
2. El embalaje contiene información importante. Consérvela para futuras consultas.
3. Este producto es sólo para uso en interiores.
4. Este producto lleva incorporada una batería recargable de litio, por favor, no contamine el medio ambiente cuando esté en desuso e intente clasificarla y reciclarla en la medida de lo posible.
5. PELIGRO DE CHOQUE Piezas pequeñas, no apto para niños menores de 3 años.
6. Compruebe regularmente la integridad del producto. Si hay piezas dañadas evidentes, deje de utilizarlo y manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje que los niños jueguen con productos desintegrados, dañados o deformados para evitar la ingestión accidental, asfixia y otros peligros.



ITALIAN

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- ① Premere a lungo per accendere/spengere, pressione breve per riproduzione/pausa.
- ② Premere brevemente per alzare il volume, pressione prolungata per il brano precedente.
- ③ Pressione breve per diversi effetti sonori, pressione prolungata per la modalità Bluetooth/TF card.
- ④ Pressione breve per abbassare il volume, pressione prolungata per il brano successivo.
- ⑤ Premere brevemente per cancellare il suono originale, premere a lungo per collegare 2 groovy mic insieme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome prodotto: Micro Groovy
Dimensioni del prodotto: 80*80*210mm
Peso del prodotto: 300gr
Materiale del prodotto: ABS, rete
Versione Bluetooth: V5.0
Espansione scheda SD: Supporta fino a 32G
Modalità di supporto: Bluetooth/Scheda SD
Formato del contenuto di riproduzione: MP3
Altoparlante: Diametro 45mm, 4Ω
Potenza altoparlante: 5W
Capacità della batteria: 1200mah
Tempo di utilizzo: 3-5H
Tempo di ricarica: 3-4H
Ingresso alimentazione: DC 5V 1A



ACCESSORI PER L'IMBALLAGGIO

- 1 Micro
- Custodia con cinghia
- 1 cavo USB

COME CARICARE

1. Quando la batteria è troppo scarica, il dispositivo emette un segnale acustico e si spegne automaticamente.
2. Utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare il dispositivo a un adattatore di corrente standard (5V) per la ricarica. Durante la carica, la luce rossa si accende; una volta completamente carica, la luce rossa si spegne.

COME COLLEGARSI

1. Accensione/spengimento: Premere a lungo il tasto ① per accendere o spegnere il dispositivo.
2. Connessione Bluetooth: Attivare il Bluetooth del telefono cellulare, cercare il dispositivo e accoppiarlo per la connessione.
3. Il Bluetooth ha una funzione di memoria e, dopo essersi connesso una volta, può connettersi automaticamente all'accensione successiva (se è necessario scollegare la connessione Bluetooth, è possibile farlo attraverso le impostazioni del telefono).
4. È possibile passare da un effetto sonoro all'altro premendo brevemente il tasto ③.
5. Premere brevemente il tasto ⑤ per rimuovere il suono originale e premerlo nuovamente per ripristinare il suono originale.
6. Se il dispositivo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, si spegne automaticamente.
7. È possibile passare da una sorgente audio all'altra premendo a lungo il tasto ③.
8. Collegare 2 microfoni insieme: dopo aver collegato correttamente un dispositivo al Bluetooth, tenere premuto il pulsante ⑤ dell'altro dispositivo senza rilasciarlo e si sentirà un tono di accoppiamento. Ciò indica che la connessione è riuscita.

MISURA E SICUREZZA

1. Non collocare il prodotto in prossimità di fiamme o di forti campi magnetici.
2. L'imballaggio contiene informazioni importanti. Conservare per riferimenti futuri.
3. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
4. Questo prodotto è dotato di una batteria al litio ricaricabile incorporata; si prega di non inquinare l'ambiente quando viene dismesso e di cercare di classificarlo e riciclarlo il più possibile.
5. PERICOLO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti, non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
6. Controllare regolarmente l'integrità del prodotto. Se ci sono parti evidentemente danneggiate, smettere di usarlo e tenerlo lontano dai bambini. Non lasciare che i bambini giochino con prodotti disintegrati, danneggiati o deformati per evitare ingestione accidentale, soffocamento e altri rischi.



DEUTSCHE

PRODUKTBEZEICHNUNG

- ① Langes Drücken zum Ein- und Ausschalten, kurzes Drücken für Wiedergabe/Pause.
- ② Kurz drücken für Lautstärke erhöhen, langes Drücken für vorherigen Song.
- ③ Kurzes Drücken für verschiedene Soundeffekte, langes Drücken für Bluetooth/TF-Kartenmodus.
- ④ Kurzes Drücken für Lautstärke verringern, langes Drücken für den nächsten Titel.
- ⑤ Kurzes Drücken zum Löschen des Originaltons, langes Drücken zum Verbinden mit 2 Groovy Mic zusammen.

TECHNISCHE MERKMALE

Produktbezeichnung: Micro Groovy

Produktgröße: 80*80*210mm

Produktgewicht: 300gr

Material des Produkts: ABS, Netz

Bluetooth-Version: V5.0

SD-Karten-Erweiterung: Unterstützt bis zu 32G

Unterstützungsmodus: Bluetooth/TF-Karte

Format der wiedergegebenen Inhalte: MP3

Lautsprecher: Durchmesser 45mm, 4Ω

Lautsprecherleistung: 5W

Batteriekapazität: 1200mAh

Nutzungsdauer: 3-5H

Aufladezeit: 3-4H

Leistungsaufnahme: DC 5V 1A



VERPACKUNG SZUBEHÖR

- 1 Mikro
- Tasche mit Trageriemen
- 1 USB-Kabel

WIE ZU LADEN

1. Wenn der Batteriestand zu niedrig ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und schaltet sich automatisch aus.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um das Gerät zum Aufladen an einen Standard-Netzadapter (5 V) anzuschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht auf. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das rote Licht aus.

WIE VERBINDEN

1. Einschalten/Ausschalten: Drücken Sie die Taste ① lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Bluetooth-Verbindung: Schalten Sie das Bluetooth Ihres Mobiltelefons ein, suchen Sie nach dem Gerät und koppeln Sie es für die Verbindung.
3. Bluetooth verfügt über eine Speicherfunktion und kann sich nach einmaliger Verbindung automatisch verbinden, wenn es das nächste Mal eingeschaltet wird (wenn Sie die Bluetooth-Verbindung trennen müssen, können Sie dies über die Telefoneinstellungen tun).
4. Sie können durch kurzes Drücken der Taste ③ zwischen den Soundeffekten umschalten.
5. Drücken Sie kurz die Taste ⑤, um den Originalton zu entfernen, und drücken Sie sie erneut, um den Originalton wiederherzustellen.
6. Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde, schaltet es sich automatisch ab.
7. Sie können durch langes Drücken der Taste ③ zwischen den Audioquellen umschalten.
8. 2 Mikrofone miteinander verbinden: Nachdem Sie ein Gerät erfolgreich mit Bluetooth verbunden haben, halten Sie die Taste ⑤ am anderen Gerät gedrückt, ohne sie loszulassen, und Sie hören einen Kopplungston. Dies zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.

MASSNAHME UND SICHERHEIT

1. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder starken Magnetfeldern auf.
2. Die Verpackung enthält wichtige Informationen. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
3. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
4. Dieses Produkt hat eine wiederaufladbare Lithium-Batterie eingebaut. Bitte verschmutzen Sie die Umwelt nicht, wenn Sie es nicht mehr benutzen, und versuchen Sie, es so gut wie möglich zu trennen und zu recyceln.
5. ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
6. Überprüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit des Produkts. Wenn es offensichtlich beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht mit zerfallenen, beschädigten oder verformten Produkten spielen, um versehentliches Verschlucken, Erstickern und andere Gefahren zu vermeiden.



PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- ① Pressão longa para ligar/desligar, premir brevemente para reproduzir/pausar.
- ② Pressão breve para aumentar o volume, pressão longa para a canção anterior.
- ③ Premir brevemente para diferentes efeitos sonoros, premir longamente para o modo Bluetooth/cartão TF.
- ④ Pressão curta para baixar o volume, premir longamente para a canção seguinte.
- ⑤ Premir brevemente para limpar o som original, premir longamente para ligar a 2 microfones groovy em conjunto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nome do produto: Micro Groovy

Tamanho do produto: 80*80*210mm

Peso do produto: 300gr

Material do produto: ABS, malha

Versão Bluetooth: V5.0

Expansão do cartão SD: Suporta até 32G

Modo de suporte: Bluetooth/cartão TF

Formato do conteúdo de reprodução: MP3

Altifalante: Diâmetro 45mm, 4Ω

Potência do altifalante: 5W

Capacidade da bateria: 1200mah

Tempo de utilização: 3-5H

Tempo de carregamento: 3-4H

Entrada de alimentação: DC 5V 1A



ACESSÓRIOS DE EMBALAGEM

- 1 Micro
- Estojo com alça
- 1 cabo USB

COMO CARREGAR

1. Quando a carga da bateria está demasiado fraca, o dispositivo emite um som de aviso e desliga-se automaticamente.
2. Utilize o cabo USB incluído para ligar o dispositivo a um adaptador de corrente padrão (5V) para carregar. Durante o carregamento, a luz vermelha acende-se; quando estiver totalmente carregada, a luz vermelha apaga-se.

COMO LIGAR-SE

1. Ligar/desligar: Premir longamente o botão ① para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Ligação Bluetooth: Ligar o Bluetooth do seu telemóvel, procurar o dispositivo e emparelhá-lo para ligação.
3. O Bluetooth tem uma função de memória e, depois de se ligar uma vez, pode ligar-se automaticamente quando for ligado da próxima vez (se precisar de desligar a ligação Bluetooth, pode fazê-lo através das definições do telemóvel).
4. Pode alternar entre efeitos sonoros premindo brevemente o botão ③.
5. Prima brevemente o botão ⑤ para remover o som original e prima-o novamente para restaurar o som original.
6. Se o dispositivo não tiver sido utilizado durante um determinado período de tempo, desliga-se automaticamente.
7. Pode alternar entre fontes de áudio premindo longamente o botão ③.
8. Ligar 2 microfones em conjunto: Depois de ligar um dispositivo ao Bluetooth com êxito, mantenha premido o botão ⑤ no outro dispositivo sem o soltar e ouvirá um tom de emparelhamento. Isto indica uma ligação bem sucedida.

MEDIDA E SEGURANÇA

1. Não colocar o produto perto do fogo ou de um campo magnético forte.
2. A embalagem contém informações importantes. Guarde-as para referência futura.
3. Este produto destina-se apenas a utilização em interiores.
4. Este produto tem uma bateria de lítio recarregável incorporada. Não polua o ambiente quando estiver fora de uso e tente classificar e reciclar o mais possível.
5. PERIGO DE ESGOTAMENTO Peças pequenas, não para crianças com menos de 3 anos.
6. Verificar regularmente a integridade do produto. Se existirem peças manifestamente danificadas, pare de o utilizar e mantenha-o afastado das crianças. Não deixar as crianças brincarem com produtos desintegrados, danificados ou deformados para evitar a deglutição acidental, asfixia e outros perigos.



ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, σύντομο πάτημα για αναπαραγωγή/παύση.
- 2 Σύντομο πάτημα για αύξηση της έντασης του ήχου, παρατεταμένο πάτημα για το προηγούμενο τραγούδι.
- 3 Σύντομο πάτημα για διαφορετικά ηχητικά εφέ, παρατεταμένο πάτημα για τη λειτουργία Bluetooth/TF card.
- 4 Σύντομο πάτημα για μείωση της έντασης του ήχου, παρατεταμένο πάτημα για το επόμενο τραγούδι.
- 5 Σύντομο πάτημα για εκκαθάριση του αρχικού ήχου, παρατεταμένο πάτημα για σύνδεση με 2 groovy mic μαζί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος: Micro Groovy

Μέγεθος προϊόντος: 80*80*210mm

Βάρος προϊόντος: 300gr

Υλικό προϊόντος: 300gr: Υλικό: ABS, πλέγμα

Έκδοση Bluetooth: V5.0

Επέκταση κάρτας SD: SD κάρτα: Υποστηρίζει έως 32G

Λειτουργία υποστήριξης: Κάρτα Bluetooth/TF

Μορφή περιεχομένου αναπαραγωγής: MP3

Ηχείο: Ηχείο: Ηχείο: Ηχείο: Ηχείο: Ηχείο: Ηχείο: Ηχείο: Ηχείο:

Διάμετρος 45mm, 4Ω

Ισχύς ηχείου: 5W

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200mah

Χρόνος χρήσης: 3-5H

Χρόνος φόρτισης: 3-4H

Είσοδος ισχύος :DC 5V 1A



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 Μικρό
- Θήκη με ιμάντα
- 1 καλώδιο USB

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ

1. Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται για να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν τυπικό μετασχηματιστή ρεύματος (5V) για φόρτιση. Κατά τη φόρτιση, η κόκκινη λυχνία θα ανάψει, μόλις φορτιστεί πλήρως, η κόκκινη λυχνία θα σβήσει.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΤΕ

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ① για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Σύνδεση Bluetooth: Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου, αναζητήστε τη συσκευή και αντιστοιχίστε την για σύνδεση.
3. Το Bluetooth διαθέτει λειτουργία μνήμης και αφού συνδεθεί μία φορά, μπορεί να συνδεθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί την επόμενη φορά (αν χρειαστεί να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου).
4. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των ηχητικών εφέ πατώντας σύντομα το κουμπί ③.
5. Πατήστε σύντομα το κουμπί ⑤ για να αφαιρέσετε τον αρχικό ήχο και πατήστε το ξανά για να επαναφέρετε τον αρχικό ήχο.
6. Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
7. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πηγών ήχου πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ③.
8. Σύνδεση 2 μικροφώνων μαζί : Αφού συνδέσετε μια συσκευή στο Bluetooth με επιτυχία, κρατήστε πατημένο το κουμπί ⑤ της άλλης συσκευής χωρίς να το αφήσετε, και θα ακούσετε έναν ήχο ζεύξης. Αυτό υποδεικνύει την επιτυχή σύνδεση.

ΜΈΤΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

1. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά ή ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
2. Η συσκευασία περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Διατηρήστε τη για μελλοντική αναφορά.
3. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
4. Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, παρακαλούμε να μην μολύνετε το περιβάλλον όταν δεν χρησιμοποιείται και προσπαθήστε να ταξινομήσετε και να ανακυκλώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο.
5. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Μικρά μέρη, όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.
6. Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα του προϊόντος. Εάν υπάρχουν εμφανή κατεστραμμένα μέρη, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αποσυντεθειμένα, κατεστραμμένα ή παραμορφωμένα προϊόντα για να αποφύγετε τυχαία κατάποση, ασφυξία και άλλους κινδύνους.

日本語

商品説明

- ① 長押しで電源オン/オフ、短押しで再生/一時停止。
- ② 短押しでボリュームアップ、長押しで前の曲
- ③ 短押しで異なるサウンドエフェクト、長押しでBluetooth/TFカードモード。
- ④ 短く押すとボリュームダウン、長押しで次の曲。
- ⑤ 短押しで原音クリア、長押しで2本のブルーヴィー・マイクに接続できます。

技術的特徴

商品名: Micro Groovy
製品サイズ: 80*80*210mm
製品重量: 300gr
製品材質 ABS、メッシュ
Bluetoothバージョン V5.0
SDカード拡張: 32Gまでサポート
サポートモード Bluetooth/TFカード
再生コンテンツフォーマット MP3
拡声器 直径45mm、4Ω
スピーカーパワー: 5W
バッテリー容量: 1200mah
使用時間: 3-5H
充電時間 3-4H
電源入力: DC 5V 1A



包装アクセサリ

- 1マイクロ
- ストラップ付きケース
- USBケーブル1本

チャージ方法

1. バッテリー残量が少なくなると、警告音が鳴り、自動的に電源が切れます。
2. 付属のUSBケーブルを使用して、デバイスを標準電源アダプター(5V)に接続して充電します。充電中は赤いランプが点灯し、完全に充電されると赤いランプが消えます。

接続方法

1. 電源のオン/オフ ボタンを長押しして、デバイスの電源をオンまたはオフにします。
2. Bluetooth接続: 携帯電話のBluetoothをオンにして、デバイスを検索し、ペアリングして接続します。
3. Bluetoothにはメモリー機能があり、一度接続すると、次回電源を入れた時に自動的に接続することができます (Bluetooth接続を解除する必要がある場合は、携帯電話の設定から行うことができます)。
4. 効果音は③ボタンを短く押すことで切り替えることができます。
5. ⑤ボタンを短く押すと元の音が消え、もう一度押すと元の音に戻ります。
6. 一定時間使用しないと自動的にシャットダウンします。
7. ボタンを長押しすると、音源を切り替えることができます。
8. 2台のマイクを一緒に接続:1台の機器をBluetooth接続に成功した後、もう1台の機器の⑤ボタンを離さずに押し続けると、ペアリングトーンが鳴ります。接続に成功したことを示します。

対策とセキュリティ

1. 製品を火気の近くや強い磁場の近くに置かないでください。
2. 梱包には重要な情報が記載されています。将来の参考のために保管してください。
3. 本製品は屋内専用です。
4. 本製品は充電式リチウム電池を内蔵しており、使用しない場合は環境を汚染しないようにし、できるだけ分類してリサイクルするようにしてください。
5. 窒息の危険 小さな部品で、3歳未満のお子様には使用しないでください。
6. 定期的に製品の完全性をチェックしてください。明らかに破損している部分がある場合は、使用を中止し、子供の手の届かないところに保管してください。誤って飲み込んだり、窒息などの危険を避けるため、分解、破損、変形した製品で子供を遊ばせないでください。



NEDERLANDS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Lang indrukken voor aan/uit,
kort indrukken voor afspelen/pauzeren.

② Kort indrukken voor volume omhoog,
lang indrukken voor vorige nummer.

③ Kort indrukken voor verschillende
geluidseffecten,

lang indrukken voor Bluetooth/TF-kaartmodus.

④ Kort indrukken voor volume omlaag,
lang indrukken voor het volgende nummer.

⑤ Kort indrukken om het originele geluid te
wissen, lang indrukken om verbinding te maken
met 2 groovy mic's samen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Productnaam: Micro Groovy

Productgrootte: 80*80*210mm

Gewicht product: 300gr

Product materiaal: ABS, gaas

Bluetooth-versie: V5.0

Uitbreiding SD-kaart: Ondersteunt tot 32G

Ondersteuningsmodus: Bluetooth/TF-kaart

Inhoud afspelen: MP3

Luidspreker: Diameter 45mm, 4Ω

Vermogen luidspreker: 5W

Batterijcapaciteit: 1200mah

Gebruikstijd: 3-5H

Oplaadtijd: 3-4H

Stroomingang: DC 5V 1A



VERPAKKINGS ACCESSOIRES

- 1 Micro
- Etui met riem
- 1 USB-kabel

HOE OPLADEN

1. Als de batterij bijna leeg is, geeft het apparaat een waarschuwingsgeluid en wordt het automatisch uitgeschakeld.

2. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op een standaard voedingsadapter (5V) om op te laden. Tijdens het opladen gaat het rode lampje branden, zodra het apparaat volledig is opgeladen gaat het rode lampje uit.

HOE TE VERBINDEN

1. In-/uitschakelen: Druk lang op de ① knop om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Bluetooth-verbinding: Schakel Bluetooth van je mobiele telefoon in, zoek het apparaat en koppel het om verbinding te maken.
3. De Bluetooth heeft een geheugenfunctie en na één keer verbinden, kan het automatisch verbinding maken wanneer het de volgende keer wordt ingeschakeld (als je de Bluetooth-verbinding moet verbreken, kun je dit doen via de telefooninstellingen).
4. Je kunt schakelen tussen geluidseffecten door kort op de ③ knop te drukken.
5. Druk kort op de knop ⑤ om het originele geluid te verwijderen en druk er nogmaals op om het originele geluid te herstellen.
6. Als het apparaat een bepaalde tijd niet is gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld.
7. Je kunt tussen audiobronnen schakelen door de ③ knop lang in te drukken.
8. Verbind 2 microfoons met elkaar: Nadat je het ene apparaat met succes met Bluetooth hebt verbonden, houd je de ⑤ knop op het andere apparaat ingedrukt zonder los te laten. Dit duidt op een succesvolle verbinding.

MAATREGEL EN VEILIGHEID

1. Plaats het product niet in de buurt van vuur of een sterk magnetisch veld.
2. De verpakking bevat belangrijke informatie. Bewaar deze voor toekomstig gebruik.
3. Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
4. Dit product heeft een ingebouwde oplaadbare lithium batterij, gelieve het milieu niet te vervuilen wanneer het niet gebruikt wordt en probeer zoveel mogelijk te classificeren en recyclen.
5. Kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
6. Controleer regelmatig de integriteit van het product. Als er duidelijk beschadigde onderdelen zijn, gebruik het dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen. Laat kinderen niet spelen met gedesintegreerde, beschadigde of vervormde producten om per ongeluk inslikken, verstikking en andere gevaren te voorkomen.



ČESKÁ REPUBLIKA

POPIS PRODUKTU

- ① Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete napájení, krátké stisknutí pro přehrávání/pauzu.
- ② Krátké stisknutí pro zvýšení hlasitosti, dlouhé stisknutí pro předchozí skladbu.
- ③ Krátká stisknutí pro různé zvukové efekty, dlouhé stisknutí pro režim Bluetooth/TF karty.
- ④ Krátké stisknutí pro snížení hlasitosti, dlouhé stisknutí pro další skladbu.
- ⑤ Krátké stisknutí pro vymazání původního zvuku, dlouhé stisknutí pro připojení ke 2 groovy mic dohromady.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Název produktu: Micro Groovy

Velikost výrobku: 80*80*210 mm

Hmotnost výrobku: 300gr

Materiál výrobku: Materiál: ABS, síťovina

Verze Bluetooth: V5.0

Rozšíření o SD kartu: SD karta: podporuje až 32G

Podpora režimu: Bluetooth/TF karta

Formát přehrávaného obsahu: MP3

Reproduktor: 1. hlasitý, 2. hlasitý, 3. hlasitý, 4. hlasitý, 5. hlasitý: Průměr 45 mm, 4Ω

Výkon reproduktoru: 5 W

Kapacita baterie: 1200 mAh

Doba používání: 10 min: 3-5H

Doba nabíjení: 3-4H

Napájecí vstup: DC 5V 1A



OBALOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 Mikro
- Pouzdro s popruhem
- 1 kabel USB

JAK NABÍJET

1. Pokud je energie baterie příliš nízká, zařízení vydá varovný zvuk a automaticky se vypne.
2. Pomocí přiloženého kabelu USB připojte zařízení ke standardnímu napájecímu adaptéru (5 V) pro nabíjení. Při nabíjení se rozsvítí červená kontrolka, po úplném nabití červená kontrolka zhasne.

JAK SE PŘIPOJIT

1. Zapnutí/vypnutí napájení: Dlouhým stisknutím tlačítka ① zařízení zapnete nebo vypnete.
2. Připojení Bluetooth: Vložte zařízení do paměti a stiskněte tlačítko : Zapněte Bluetooth mobilního telefonu, vyhledejte zařízení a spárujte jej pro připojení.
3. Bluetooth má paměťovou funkci a po jednom připojení se může při dalším zapnutí automaticky připojit (pokud potřebujete připojení Bluetooth odpojit, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení telefonu).
4. Mezi zvukovými efekty můžete přepínat krátkým stisknutím tlačítka ③.
5. Krátkým stisknutím tlačítka ⑤ odstraníte původní zvuk a jeho opětovným stisknutím obnovíte původní zvuk.
6. Pokud zařízení nebylo po určitou dobu používáno, automaticky se vypne.
7. Dlouhým stisknutím tlačítka ③ můžete přepínat mezi zdroji zvuku.
8. Připojení 2 mikrofonů dohromady : Po úspěšném připojení jednoho zařízení k Bluetooth podržte tlačítko ⑤ na druhém zařízení, aniž byste je uvolnili, a uslyšíte párovací tón. To znamená úspěšné připojení.

OPATŘENÍ A ZABEZPEČENÍ

1. Neumisťujte výrobek do blízkosti ohně nebo silného magnetického pole.
2. Obal obsahuje důležité informace. Uchovejte si jej pro budoucí použití.
3. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
4. Tento výrobek má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii, při jejím nepoužívání neznečišťujte životní prostředí a snažte se ji co nejvíce třídit a recyklovat.
5. NEBEZPEČÍ UDUSENÍ Malé části, není určeno pro děti do 3 let.
6. Pravidelně kontrolujte neporušenost výrobku. Pokud jsou zjevně poškozené části, přestaňte jej používat a držte jej mimo dosah dětí. Nenechávejte děti hrát si s rozpadlými, poškozenými nebo deformovanými výrobky, aby nedošlo k náhodnému spolknutí, udušení a jinému nebezpečí.



POLSKI

OPIS PRODUKTU

- 1 Długie naciśnięcie włącza/wyłącza zasilanie, krótkie naciśnięcie dla odtwarzania/pauzy.
- 2 Krótkie naciśnięcie zwiększa głośność, długie naciśnięcie poprzedniego utworu.
- 3 Krótkie naciśnięcia dla różnych efektów dźwiękowych, długie naciśnięcie dla trybu Bluetooth/karty TF.
- 4 Krótkie naciśnięcie powoduje zmniejszenie głośności, długie naciśnięcie następnego utworu.
- 5 Krótkie naciśnięcie w celu wyczyszczenia oryginalnego dźwięku, długie naciśnięcie w celu połączenia z 2 mikrofonami groovy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Nazwa produktu: Micro Groovy
Rozmiar produktu: 80*80*210mm
Waga produktu: 300gr
Materiał produktu: ABS, siatka
Wersja Bluetooth: V5.0
Rozszerzenie karty SD: Obsługuje do 32G
Tryb obsługi: Bluetooth/karta TF
Format odtwarzanej zawartości: MP3
Głośnik: Średnica 45 mm, 4Ω
Moc głośnika: 5W
Pojemność baterii: 1200 mAh
Czas użytkowania: 3-5H
Czas ładowania: 3-4H
Wejście zasilania: DC 5V 1A

AKCESORIA DO PAKOWANIA

- 1 Mikro
- Etui z paskiem
- 1 kabel USB

JAK ŁADOWAĆ

1. Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyemituje dźwięk ostrzegawczy i automatycznie się wyłączy.
2. Użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć urządzenie do standardowego zasilacza (5 V) w celu naładowania. Podczas ładowania czerwona dioda będzie się świecić, a po pełnym naładowaniu czerwona dioda zgaśnie.



JAK SIĘ POŁĄCZYĆ

1. Włączanie/wyłączanie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk ①, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. Połączenie Bluetooth: Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenie i sparuj je w celu połączenia.
3. Bluetooth ma funkcję pamięci i po jednokrotnym połączeniu może automatycznie połączyć się przy następnym włączeniu (jeśli chcesz rozłączyć połączenie Bluetooth, możesz to zrobić w ustawieniach telefonu).
4. Efekty dźwiękowe można przełączać, naciskając krótko przycisk ③.
5. Naciśnij krótko przycisk ⑤, aby usunąć oryginalny dźwięk, i naciśnij go ponownie, aby przywrócić oryginalny dźwięk.
6. Jeśli urządzenie nie było używane przez określony czas, wyłączy się automatycznie.
7. Długie naciśnięcie przycisku ③ umożliwia przełączanie między źródłami dźwięku
8. Po pomyślnym podłączeniu jednego urządzenia do Bluetooth, przytrzymaj przycisk ⑤ na drugim urządzeniu bez zwalniania go, a usłyszysz sygnał parowania. Oznacza to pomyślne połączenie.

ŚRODEK I BEZPIECZEŃSTWO

1. nie należy umieszczać produktu w pobliżu ognia lub silnego pola magnetycznego.
2. Opakowanie zawiera ważne informacje. Należy je zachować na przyszłość.
3. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
4. ten produkt ma wbudowaną baterię litową wielokrotnego ładowania, nie zanieczyszczaj środowiska, gdy jest nieużywany, i staraj się klasyfikować i poddawać recyklingowi w jak największym stopniu.
5. **NIEBEZPIECZEŃSTWO** Małe części, nie dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- 6 Należy regularnie sprawdzać integralność produktu. Jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzone części, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i trzymać je z dala od dzieci. Nie pozwalać dzieciom bawić się zdeintegrowanymi, uszkodzonymi lub zdeformowanymi produktami, aby uniknąć przypadkowego połamania, uduszenia i innych zagrożeń.



TÜRKÇE

ÜRÜN TANIMI

- ① Gücü açmak/kapatmak için uzun basın, oynatmak/duraklatmak için kısa basış.
- ② Sesi yükseltmek için kısa basın, önceki şarkı için uzun basış.
- ③ Farklı ses efektleri için kısa basışlar, Bluetooth/TF kart modu için uzun basın.
- ④ Ses kısmak için kısa basın, sonraki şarkı için uzun basın.
- ⑤ Orijinal sesi silmek için kısa basın, birlikte 2 groovy mikrofona bağlanmak için uzun basın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün adı: Micro Groovy
Ürün boyutu: 80*80*210mm
Ürün ağırlığı: 300gr
Ürün malzemesi: ABS, ağ
Bluetooth sürümü: V5.0
SD kart genişletme: 32G'ye kadar destekler
Destek modu: Bluetooth/TF kart
Oynatma içerik formatı: MP3
Hoparlör: Çap 45mm, 4Ω
Hoparlör gücü: 5W
Pil kapasitesi: 1200mah
Kullanım süresi: 3-5H
Şarj süresi: 3-4H
Güç girişi: DC 5V 1A



AMBALAJ

AKSESUARLARI

- 1 Mikro
- Kayışlı çanta
- 1 USB kablosu

NASIL ŞARJ EDİLİR

1. Pil gücü çok azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verecek ve otomatik olarak kapanacaktır.
2. Cihazı şarj etmek üzere standart bir güç adaptörüne (5V) bağlamak için ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Şarj olurken kırmızı ışık yanacak, tamamen şarj olduğunda kırmızı ışık sönecektir.

NASIL BAĞLANILIR

1. Güç açma/kapama: Cihazı açmak veya kapatmak için ① düğmesine uzun basın.
2. Bluetooth bağlantısı: Cep telefonunuzun Bluetooth'unu açın, cihazı arayın ve bağlantı için eşleştirin.
3. Bluetooth'un bir hafıza işlevi vardır ve bir kez bağlandıktan sonra, bir sonraki sefer açıldığında otomatik olarak bağlanabilir (Bluetooth bağlantısını kesmeniz gerekirse, bunu telefon ayarlarından yapabilirsiniz).
4. ③ düğmesine kısa basarak ses efektleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
5. Orijinal sesi kaldırmak için ⑤ düğmesine kısa basın ve orijinal sesi geri yüklemek için tekrar basın.
6. Cihaz belirli bir süre kullanılmazsa, otomatik olarak kapanacaktır.
7. ③ düğmesine uzun basarak ses kaynakları arasında geçiş yapabilirsiniz.
8. 2 mikrofonu birbirine bağlayın: Bir cihazı Bluetooth'a başarıyla bağladıktan sonra, diğer cihazdaki ⑤ düğmesini bırakmadan basılı tutun, bir eşleştirme sesi duyacaksınız. Bu, başarılı bir bağlantı olduğunu gösterir.

ÖNLEM VE GÜVENLİK

1. Ürünü ateşin veya güçlü manyetik alanın yakınına koymayın.
2. Ambalaj önemli bilgiler içermektedir. İleride başvurmak için saklayın.
3. Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
4. Bu üründe dahili şarj edilebilir lityum pil vardır, lütfen kullanılmadığında çevreyi kirlilemeyin ve mümkün olduğunca sınıflandırmaya ve geri dönüştürmeye çalışın.
5. BOĞULMA TEHLİKESİ Küçük parçalar, 3 yaşından küçük çocuklar için değildir.
6. Ürünün bütünlüğünü düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir belirgin hasarlı parça varsa, lütfen kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun. Kazara yutma, boğulma ve diğer tehlikeleri önlemek için çocukların parçalanmış, hasar görmüş veya deforme olmuş ürünlerle oynamasına izin vermeyin.

TUOTEKUVAUS

- ① Paina pitkään, kun haluat kytkeä laitteen päälle/pois päältä, Lyhyt painallus toisto/tauko.
- ② Lyhyt painallus äänenvoimakkuuden nostamiseksi, pitkä painallus edellisen kappaleen painamiseen.
- ③ Lyhyet painallukset eri äänitehosteita varten, pitkä painallus Bluetooth/TF-korttitilaa varten.
- ④ Lyhyt painallus äänenvoimakkuuden laskemiseksi, pitkä painallus seuraavaa kappaletta varten.
- ⑤ Lyhyt painallus alkuperäisen äänen tyhjentämiseksi, pitkä painallus yhteyden muodostamiseksi 2 groovy-mikrofoniin yhdessä.

TEKNISET OMINAISUUDET

Tuotteen nimi: Micro Groovy

Tuotteen koko: 80*80*210mm

Tuotteen paino: 300gr

Tuotemateriaali: Tuotteen materiaali: Paksuus: 1,5

mm: Materiaali: ABS, verkko

Bluetooth-versio: V5.0

SD-kortin laajennus: tukee jopa 32G

Tukitila: Kortti: Bluetooth/TF-kortti

Toiston sisältöformaatti: Toistokortti, kortti tai kortti: MP3

Kaiutin: Halkaisija 45mm, 4Ω

Kaiuttimen teho: 5W

Akun kapasiteetti: 1200mah

Käyttöaika: 3-5H

Latausaika: 3-4H

Virtatulo :DC 5V 1A



PAKKAUSTARVIKKEET

- 1 mikro
- Kotelo hihnalla
- 1 USB-kaapeli

KUINKA LADATA

1. Kun akun varaus on liian alhainen, laite antaa varoitusäänen ja sammuu automaattisesti.
2. Käytä mukana toimitettua USB-kaapelia laitteen liittämiseen tavalliseen verkkolaitteeseen (5 V) latausta varten. Latauksen aikana punainen valo syttyy, kun laite on ladattu täyteen, punainen valo sammuu.

KUINKA YHDISTÄÄN

1. Virta päälle/pois päältä: Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla ①-painiketta pitkään.
2. Bluetooth-yhteys: Kytke matkapuhelimen Bluetooth päälle, etsi laite ja muodosta pariliitos yhteyttä varten.
3. Bluetoothissa on muistitoiminto, ja kun yhteys on muodostettu kerran, se voi muodostaa yhteyden automaattisesti, kun se kytketään päälle seuraavan kerran (jos haluat katkaista Bluetooth-yhteyden, voit tehdä sen puhelimen asetusten kautta).
4. Voit vaihtaa äänitehosteiden välillä painamalla lyhyesti ③-painiketta.
5. Poista alkuperäinen ääni painamalla lyhyesti ⑤-painiketta ja palauta alkuperäinen ääni painamalla sitä uudelleen.
6. Jos laitetta ei ole käytetty tiettyyn aikaan, se sammuu automaattisesti.
7. Voit vaihtaa äänilähteiden välillä painamalla pitkään ③-painiketta.
8. Yhdistä 2 mikrofonia yhteen : Kun olet yhdistänyt yhden laitteen Bluetoothiin onnistuneesti, pidä toisen laitteen ⑤-painiketta alhaalla vapauttamatta sitä, ja kuulet pariliitosäänen. Tämä ilmaisee onnistuneen yhteyden.

TOIMENPIDE JA TURVALLISUUS

1. Älä aseta tuotetta tulen tai voimakkaan magneettikentän lähelle.
2. Pakkaus sisältää tärkeitä tietoja. Säilytä myöhempää käyttöä varten.
3. Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
4. Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu ladattava litiumparisto, älä saastuta ympäristöä, kun sitä ei käytetä, ja yritä luokitella ja kierrättää mahdollisimman paljon.
5. PAKKAUSVAARA Pienet osat, ei alle 3-vuotiaille lapsille.
6. Tarkista säännöllisesti tuotteen eheys. Jos tuotteessa on selviä vaurioituneita osia, lopeta sen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten leikkiä hajonneilla, vaurioituneilla tai epämuodostuneilla tuotteilla vahingossa tapahtuvan nielemisen, tukehtumisen ja muiden vaarojen välttämiseksi.



NORSK

PRODUKTBeskrivelse

- ① Langt trykk for på/av, kort trykk for avspilling/pause.
- ② Kort trykk for å øke volumet, langt trykk for forrige sang.
- ③ Kort trykk for ulike lydeffekter, langt trykk for Bluetooth/TF-kortmodus.
- ④ Kort trykk for å senke volumet, langt trykk for neste sang.
- ⑤ Kort trykk for å slette originallyden, langt trykk for å koble til 2 groovy mic sammen.

TEKNISKE EGENSKAPER

Produktnavn: Micro Groovy
Produktstørrelse: 80*80*210mm
Produktvekt: 300 g
Produktets materiale: ABS, netting
Bluetooth-versjon: V5.0
SD-kortutvidelse: Støtter opptil 32 G
Støttemodus: Bluetooth/TF-kort
Format for avspilling av innhold: MP3
Høytaler: Diameter 45 mm, 4Ω
Høytalereffekt: 5W
Batterikapasitet: 1200 mAh
Brukstid: 3-5H
Ladetid: 3-4H
Strøminngang: DC 5V 1A

EMBALLASJETILBEHØR

- 1 mikro
- Etui med stropp
- 1 USB-kabel

HVORDAN LADES

1. Når batteristrømmen er for lav, avgir enheten en varselyd og slås automatisk av.
2. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble enheten til en standard strømadapter (5V) for lading. Når enheten lades, lyser det røde lyset, og når den er fulladet, slukkes det røde lyset.



HVORDAN KOBLE TIL

1. Slå på/av: Trykk lenge på ①-knappen for å slå på eller av enheten.
2. Bluetooth-tilkobling: Slå på Bluetooth på mobiltelefonen, søk etter enheten og par den for tilkobling.
3. Bluetooth har en minnefunksjon, og etter at du har koblet til én gang, kan du automatisk koble til neste gang du slår den på (hvis du trenger å koble fra Bluetooth-tilkoblingen, kan du gjøre det via telefoninnstillingene).
4. Du kan bytte mellom lydeffekter ved å trykke kort på ③-knappen.
5. Trykk kort på ⑤-knappen for å fjerne den opprinnelige lyden, og trykk på den igjen for å gjenopprette den opprinnelige lyden.
6. Hvis enheten ikke har vært brukt på en viss tid, slås den automatisk av.
7. Du kan bytte mellom lydilder ved å trykke lenge på ③-knappen.
8. Koble 2 mikrofoner sammen : Når du har koblet én enhet til Bluetooth, holder du nede ⑤-knappen på den andre enheten uten å slippe den, og du vil høre en paringstone. Dette indikerer en vellykket tilkobling.

TILTAK OG SIKKERHET

1. Ikke plasser produktet i nærheten av ild eller sterke magnetiske felt.
2. Emballasjen inneholder viktig informasjon. Ta vare på den for fremtidig bruk.
3. Dette produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
4. Dette produktet har et innebygd oppladbart litiumbatteri. Vennligst unngå å forurense miljøet når det ikke brukes, og prøv å sortere og resirkulere så mye som mulig.
5. KOKINGSFARE Små deler, ikke for barn under 3 år.
6. Kontroller regelmessig at produktet er intakt. Hvis produktet har åpenbare skader, må du slutte å bruke det og holde det borte fra barn. Ikke la barn leke med produkter som har gått i oppløsning, er skadet eller deformert, for å unngå svelging, kvelning og andre farer.



SVENSKA

PRODUKTBeskrivning

- ① Tryck länge för att slå på/av, kort tryckning för uppspelning/paus.
- ② Kort tryckning för att höja volymen, lång tryckning för föregående låt.
- ③ Kort tryckning för olika ljudeffekter, lång tryckning för Bluetooth/TF-kortläge.
- ④ Kort tryckning för att sänka volymen, lång tryckning för nästa låt.
- ⑤ Kort tryckning för att rensa originalljudet, lång tryckning för att ansluta till 2 groovy mic tillsammans.

TEKNISKA EGENSKAPER

Produktnamn: Micro Groovy
Produktens storlek: 80*80*210mm
Produktens vikt: 300gr
Produktens material: ABS, nät
Bluetooth-version: V5.0
SD-kort expansion: Stödjer upp till 32G
Stödläge: Bluetooth/TF-kort
Format för uppspelningsinnehåll: MP3
Högtalare: Diameter 45mm, 4Ω
Högtalareffekt: 5W
Batterikapacitet: 1200mah
Användningstid: 3-5H
Laddningstid: 3-4H
Strömförsörjning :DC 5V 1A



FÖRPACKNINGSTILLBEHÖR

- 1 mikro
- Fodral med rem
- 1 USB-kabel

HUR MAN LADDAR

1. När batterinivån är för låg avges en varningssignal och enheten stängs av automatiskt.
2. Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta enheten till en vanlig nätadapter (5V) för laddning. Vid laddning tänds den röda lampan, när den är fulladdad släcks den röda lampan.

HUR MAN ANSLUTER

1. Slå på/av: Tryck länge på ①-knappen för att slå på eller stänga av enheten.
2. Bluetooth-anslutning: Slå på Bluetooth på din mobiltelefon, sök efter enheten och para ihop den för anslutning.
3. Bluetooth har en minnesfunktion, och efter att ha anslutit en gång kan den automatiskt ansluta när den slås på nästa gång (om du behöver koppla bort Bluetooth-anslutningen kan du göra det via telefoninställningarna).
4. Du kan växla mellan ljudeffekter genom att trycka kort på ③-knappen.
5. Tryck kort på ⑤-knappen för att ta bort originalljudet, och tryck igen för att återställa originalljudet.
6. Om enheten inte har använts under en viss tid stängs den av automatiskt.
7. Du kan växla mellan ljudkällor genom att trycka länge på knappen ③.
8. Anslut 2 mikrofoner tillsammans : När du har anslutit en enhet till Bluetooth håller du ned ⑤-knappen på den andra enheten utan att släppa den, så hör du en parkopplingston. Detta indikerar en lyckad anslutning.

MÅTT OCH SÄKERHET

1. Placera inte produkten i närheten av eld eller starka magnetfält.
2. Förpackningen innehåller viktig information. Behåll den för framtida referens.
3. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
4. Denna produkt har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri, vänligen förorena inte miljön när du använder den och försök att klassificera och återvinna så mycket som möjligt.
5. Kvävningrisk Små delar, ej för barn under 3 år.
6. Kontrollera regelbundet att produkten är hel. Om det finns några uppenbart skadade delar ska du sluta använda den och hålla den borta från barn. Låt inte barn leka med sönderfallna, skadade eller deformerade produkter för att undvika oavsiktlig sväljning, kvävning och andra faror.



DANMARK

PRODUKTBESKRIVELSE

- ① Langt tryk for tænd/sluk, kort tryk for afspilning/pause.
- ② Kort tryk for volumen op, langt tryk for forrige sang.
- ③ Kort tryk for forskellige lydeffekter, langt tryk for Bluetooth/TF-korttilstand.
- ④ Kort tryk for at skrue ned for lyden, langt tryk for næste sang.
- ⑤ Kort tryk for at rydde den originale lyd, langt tryk for at forbinde 2 groovy mic sammen.

TEKNISKE EGENSKABER

Produktnavn: Micro Groovy

Produktets størrelse: 80*80*210mm

Produktets vægt: 300 gram

Produktets materiale: ABS, net

Bluetooth-version: V5.0

Udvidelse med SD-kort: Understøtter op til 32G

Understøttelsestilstand: Bluetooth/TF-kort

Format for afspilningsindhold: MP3

Højttaler: Diameter 45mm, 4Ω

Højttalerens effekt: 5W

Batterikapacitet: 1200mah

Brugstid: 3-5H

Opladningstid: 3-4H

Strømindgang: DC 5V 1A



TILBEHØR TIL EMBALLAGE

- 1 mikro
- Etui med strop
- 1 USB-kabel

SÅDAN OPLADES

1. Når batteristrømmen er for lav, afgiver enheden en advarselslyd og slukker automatisk.
2. Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enheden til en standard strømadapter (5V) for at oplade den. Under opladningen lyser det røde lys, og når den er fuldt opladet, slukkes det røde lys.

SÅDAN OPRETTER DU FORBINDELSE

1. Tænd/sluk: Tryk længe på knappen ① for at tænde eller slukke for enheden.
2. Bluetooth-forbindelse: Tænd for Bluetooth på din mobiltelefon, søg efter enheden, og par den for at oprette forbindelse.
3. Bluetooth har en hukommelsesfunktion, og når du har oprettet forbindelse én gang, kan den automatisk oprette forbindelse, når den tændes næste gang (hvis du har brug for at afbryde Bluetooth-forbindelsen, kan du gøre det via telefonens indstillinger).
4. Du kan skifte mellem lydeffekter ved at trykke kort på ③-knappen.
5. Tryk kort på knappen ⑤ for at fjerne den oprindelige lyd, og tryk på den igen for at gendanne den oprindelige lyd.
6. Hvis enheden ikke har været brugt i et vist tidsrum, slukker den automatisk.
7. Du kan skifte mellem lydilder ved at trykke længe på knappen ③.
8. Tilslut 2 mikrofoner sammen: Når du har tilsluttet en enhed til Bluetooth, skal du holde ⑤-knappen nede på den anden enhed uden at slippe den, og du vil høre en parringstone. Dette indikerer en vellykket forbindelse.

MÅL OG SIKKERHED

1. Anbring ikke produktet i nærheden af ild eller stærke magnetfelter.
2. Emballagen indeholder vigtige oplysninger. Opbevar dem til senere brug.
3. Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.
4. Dette produkt har indbygget genopladeligt litiumbatteri, foruren venligst ikke miljøet, når det ikke bruges, og prøv at klassificere og genbruge så meget som muligt.
5. FARE FOR KVÆLNING Små dele, ikke for børn under 3 år.
6. Kontrollér regelmæssigt, at produktet er intakt. Hvis der er tydelige beskadigede dele, skal du stoppe med at bruge det og holde det væk fra børn. Lad ikke børn lege med opløste, beskadigede eller deformerede produkter for at undgå utilsigtet indtagelse, kvælning og andre farer.



РУССКИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- ① Длинное нажатие - включение/выключение питания,
короткое нажатие - воспроизведение/пауза.
- ② Короткое нажатие - увеличение громкости,
долгое нажатие - предыдущая песня.
- ③ Короткое нажатие - различные звуковые эффекты,
длительное нажатие - режим Bluetooth/TF-карты.
- ④ Короткое нажатие - уменьшение громкости,
долгое нажатие - следующая песня.
- ⑤ Короткое нажатие для очистки оригинального звука,
длительное нажатие для подключения к 2 микрофонам groovy.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование товара: Micro Groovy

Размер изделия: 80*80*210мм

Вес продукта: 300 гр

Материал изделия: ABS, сетка

Версия Bluetooth: V5.0

Расширение SD-карты: Поддерживает до 32G

Режим поддержки: Bluetooth/TF-карта

Формат воспроизводимого контента: MP3

Громкоговоритель: Диаметр 45 мм, 4Ω

Мощность динамика: 5 Вт

Емкость аккумулятора: 1200mah

Время использования: 3-5H

Время зарядки: 3-4H

Вход питания: DC 5V 1A



УПАКОВОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 1 Микро
- Чехол с ремешком
- 1 USB-кабель

КАК ЗАРЯЖАТЬ

1. Если заряд батареи слишком мал, устройство издаст предупреждающий звук и автоматически выключится.
2. Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения устройства к стандартному адаптеру питания (5 В) для зарядки. Во время зарядки загорится красный индикатор, после полной зарядки красный индикатор погаснет.

КАК СВЯЗАТЬСЯ

1. Включение/выключение: Длительно нажмите кнопку ①, чтобы включить или выключить устройство.
2. Подключение Bluetooth: Включите Bluetooth вашего мобильного телефона, найдите устройство и сопрягите его для подключения.
3. Bluetooth имеет функцию памяти, и после одного подключения он может автоматически подключиться при следующем включении (если вам нужно отключить Bluetooth-соединение, вы можете сделать это через настройки телефона).
4. Переключение между звуковыми эффектами осуществляется коротким нажатием кнопки ③.
5. Коротко нажмите кнопку ⑤, чтобы удалить исходный звук, и нажмите ее снова, чтобы восстановить исходный звук.
6. Если устройство не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически отключится.
7. Переключение между источниками звука осуществляется длительным нажатием кнопки ③.
8. Подключение 2 микрофонов: После успешного подключения одного устройства к Bluetooth удерживайте кнопку ⑤ на другом устройстве, не отпуская ее, и вы услышите сигнал сопряжения. Это означает успешное подключение.

МЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Не размещайте устройство вблизи огня или сильных магнитных полей.
2. На упаковке содержится важная информация. Сохраните ее для дальнейшего использования.
3. Это изделие предназначено только для использования внутри помещений.
4. В данный продукт встроен перезаряжаемый литиевый аккумулятор, пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду, когда не используете его, и старайтесь сортировать и перерабатывать его по мере возможности.
5. ОПАСНОСТЬ Мелкие детали, не для детей до 3 лет.
6. Регулярно проверяйте целостность изделия. Если обнаружены поврежденные детали, прекратите его использование и храните в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть со сломанными, поврежденными или деформированными изделиями во избежание случайного проглатывания, удушья и других опасностей.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous, ECLECTIC DISTRIBUTION, 89 ROUTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit : MICRO GOOVY de la marque MOB est conforme aux directives et aux normes harmonisées de l'Union Européenne suivantes:

Directive Compatibilité électro-magnétique 2014/30/UE: EMC

EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013 + A1:2010

EN 55035:2017-A11:2020 ETSI

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Directive basse tension 2014/35/UE:

LVD EN 62368-1/2020+A11:2020

EN 62479:2010

EN 62471:2008

Directive RED 2014/53/UE: RED ETSI

EN 300 328 V2.2.2 (2019.07) EN 50663: 2017

Directive RoHS 2011/65/UE: ROHS

IEC62321-1:2013

Titulaire de la Documentation Technique :

ECLECTIC DISTRIBUTION, Boulogne

Billancourt, le 14/03/2024

MANUFACTURER AND IMPORTER

Mobility On Board All rights reserved

Designed in Paris & assembled in China, Made in P.R.C

Patented Products - Produit déposé

WEEE Compliance Producer Registration Number : DE71112948

Address: 89 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Email: contact@mob.paris

Phone: +33 1 79 41 59 56

Website: www.mob.paris

Mob confirms that all of its products comply with European and international standards. You can find all our certificates on our website www.mob.paris

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois / 3 ans.

WARNING ! Not suitable for children under 36 months / 3 years.

WARNUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten / 3 Jahren.

ADVERTENCIA No apto para niños menores de 36 meses / 3 años.

ATTENZIONE ! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi / 3 anni.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy / 3 lat.

ATTENTION ! Danger, présence de petites parties, risque d'ingestion

WARNING ! Presence of small parts, risk of ingestion

ATTENTION ! Un mauvais usage du transformateur peut entraîner un choc électrique

WARNING ! Improper use of the transformer may result in electric shock.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, ECLECTIC DISTRIBUTION, 89 ROUTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE, declare under our sole responsibility that the product : MICRO GOOVY of the MOB brand is in compliance with the following European Union directives and harmonised standards:

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU: EMC

EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013 + A1:2010

EN 55035:2017-A11:2020 ETSI

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Low Voltage Directive 2014/35/EU:

LVD EN 62368-1/2020+A11:2020

EN 62479:2010

EN 62471:2008

RED Directive 2014/53/EU: RED ETSI

EN 300 328 V2.2.2 (2019.07) EN 50663: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU: ROHS

IEC62321-1:2013

Holder of the Technical Documentation:

ECLECTIC DISTRIBUTION, Boulogne

Billancourt, 14/03/2024

